

Гарантийные обязательства

1. Условия гарантии предусматривают бесплатную замену узлов и деталей, в которых обнаружен производственный дефект.
2. Гарантия не распространяется на расходные материалы, сменные насадки и на любые другие части, имеющие естественный ограниченный срок службы (ударники, штоки, манжеты, уплотнения, шестерни, зубчатые колеса, зажимы и пр.).
3. Гарантия не распространяется на естественный износ инструмента.
4. Условия гарантии не предусматривают выезд мастера к месту эксплуатации инструмента с целью подключения, настройки, консультаций.
5. Гарантия не распространяется на поломки, связанные с нарушением режима смазки.
6. Бесплатный гарантийный ремонт не будет произведен в следующих случаях:
 - отсутствие паспорта изделия, документов, подтверждающих дату продажи;
 - использование инструмента не по назначению;
 - наличие механических повреждений, в том числе полученных в результате замерзания конденсата;
 - при наличии внутри инструмента посторонних предметов;
 - при наличии признаков самостоятельного ремонта;
 - при наличии признаков изменения пользователем конструкции изделия;
 - наличие загрязнений внутренних и наружных.
7. Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.

Гарантийный талон

Дата продажи _____ Продавец _____

Гарантия недействительна в случае:

- нарушения правил эксплуатации
- обнаружения следов коррозии или механических повреждений
- нарушения целостности корпуса или пломбы

Срок гарантии – 6 месяцев с даты продажи.

С условием гарантии согласен _____

М.П. _____

Руководство по эксплуатации и паспорт изделия

Переходники ключа карданные шаровые ударные (1/2", 1/4", 3/8"). Тип: #А



#А

JTC-5217
JTC-3706
JTC-3703

Общие положения

В данном руководстве Вы найдете инструкции по эксплуатации, технике безопасности и техническому обслуживанию переходников ключа карданных шаровых ударных (1/2", 1/4", 3/8").

Инструмент относится к разделу каталога - ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ И СТРОГО ПО НАЗНАЧЕНИЮ. НЕВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ТРЕБОВАНИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛОМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ, ПОЛУЧЕНИЮ ТРАВМ, А ТАКЖЕ ОТКАЗУ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ОТ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ БУДУЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Тип переходников

• Данные переходники относятся к типу: #А – использование с низким уровнем усилий (ручной способ, использование пневмотрещотки).

Тип: #В (JTC-5827, JTC-5808, JTC-5809) – использование с высоким уровнем усилий (использование пневмогайковерта).

Описание

- Карданные ударные переходники изготовлены из прочного материала.
- Используются совместно с торцевыми головками.
- Имеют шарнирную конструкцию для работы под углом.
- Подходит для использования в труднодоступных местах, где работа с другим инструментом невозможна.
- Материал: CrMo (хромомолибденовые сплавы).

Благодарим вас за использование профессиональных инструментов и оборудования JTC Auto Tools.

	JTC-5217	JTC-3706	JTC-3703
Размеры	1/4"	3/8"	1/2"
Диаметр	14 мм.	24 мм.	28 мм.
Длина	31 мм.	50 мм.	60 мм.
Макс. усилие*	60 Nm	135 Nm	400 Nm

*В соответствии со стандартами ANSI

Важные рекомендации

Внимание.
 Запрещено применение с гайковертом. Для применения с гайковертом используйте переходники типа: #В: JTC-5827, JTC-5808, JTC-5809.

Внимание.
 Если пневмотрещотка продолжает работу, когда головка закручена, то в данной ситуации переходник может быть затянута до такой степени, что может произойти повреждение переходника. Как только головка закручена и пневмотрещотка начинает работать в холостую, немедленно прекратите работу пневмоинструмента. Только при соблюдении данных условий работы производитель сохраняет гарантийные обязательства на продукцию JTC.

Внимание.
 Запрещено превышать максимально допустимое усилие. Это может привести к повреждениям переходников и аннулированию гарантийных обязательств производителя.