

**Периодичности технического обслуживания автомобилей КАМАЗ,
поставляемых в народное хозяйство.**

Обозначение модели	Экологический класс				
	Евро-2,3		Евро-4		Евро-5, 6
	Периодичность ТО				
	ТО-1	ТО-2	ТО-1	ТО-2	Периодическое ТО
4308 43081	10000	30000	25000	50000	—
4308 (газ)	—	—	—	—	30000
43085	10000	30000	25000	50000	—
43101	5500	16500	—	—	—
43114	5500	16500	—	—	—
43114 (газ)	5500	16500	15000	30000	—
43115	5500	16500	—	—	—
43118	5500	16500	15000	30000	30000
43118 (газ)	5500	16500	15000	30000	30000
43119	5500	16500	—	—	—
43253	10000	30000	25000	50000	50000
43255	10000	30000	25000	50000	50000
4326	5500	16500	—	—	—
43261	5500	16500	—	—	—
43265	—	—	15000	30000	30000
4350	5500	16500	—	—	—
43501	5500	16500	15000	30000	30000
43502	5500	16500	15000	30000	30000
43505	5500	16500	—	—	—
44108	5500	16500	—	—	—
5308	10000	30000	25000	50000	—
53082	—	—	25000	50000	—
5312	5500	16500	—	—	—
53205	10000	30000	—	—	—
53215	10000	30000	—	—	—
53125 (газ)	10000	30000	—	—	—
53228	5500	16500	—	—	—
53229	10000	30000	—	—	—
5325	—	—	—	—	50000
5350	5500	16500	15000	30000	30000
5350 (газ)	—	—	—	—	30000
53501	5500	16500	—	—	—
53502	5500	16500	—	—	—
53503	5500	16500	—	—	—
53504	5500	16500	15000	30000	30000
53505	5500	16500	—	—	—
53504 (газ)	—	—	—	—	30000
53605	10000	30000	25000	50000	50000
53605 (газ)	—	—	15000	30000	30000

Обозначение модели	Экологический класс				
	Евро-2,3		Евро-4		Евро-5, 6
	Периодичность ТО				
	ТО-1	ТО-2	ТО-1	ТО-2	Периодическое ТО
54115	10000	30000	—	—	—
54115 (газ)	10000	30000	—	—	—
5460	10000	30000	25000	50000	—
54601	—	—	25000	50000	50000
5490	80000	—	—	—	80000
55111	10000	30000	—	—	—
6350	5500	16500	—	—	—
63501	5500	16500	15000	30000	30000
63502	5500	16500	—	—	—
63505	5500	16500	—	—	—
6360	10000	30000	25000	50000	—
6426	5500	16500	—	—	—
6450	5500	16500	—	—	—
6460	10000	30000	25000	50000	—
65111	5500	16500	15000	30000	30000
65115	10000	30000	25000	50000	50000
65115 (газ)	5500	16500	15000	30000	30000
65116	10000	30000	25000	50000	50000
65116 (газ)	10000	30000	15000	30000	30000
65117	10000	30000	25000	50000	50000
65117 (газ)	10000	30000	15000	30000	30000
6520	10000	30000	25000	50000	50000
6520-люкс	—	—	50000		50000
6520 (газ)	—	—	15000	30000	—
65201	10000	30000	25000	50000	50000
65201-люкс	—	—	50000		50000
65201 (газ)	—	—	15000	30000	—
65206	—	—	—	—	80000
65207	—	—	—	—	80000
65208	—	—	—	—	80000
65209	—	—	—	—	80000
6522	10000	30000	15000	30000	50000
6522-люкс	—	—	50000		—
65221	10000	30000	15000	30000	50000
65222	10000	30000	15000	30000	50000
65222 (газ)	—	—	—	—	30000
65224	10000	30000	15000	30000	50000
65225	10000	30000	15000	30000	50000
65226	10000	30000	15000	30000	50000
65228	10000	30000	15000	30000	50000
6540	10000	30000	25000	50000	50000
6560	10000	30000	15000	30000	50000
6580	—	—	—	—	50000

Обозначение модели	Экологический класс				
	Евро-2,3		Евро-4		Евро-5, 6
	Периодичность ТО				
	ТО-1	ТО-2	ТО-1	ТО-2	Периодическое ТО
65801 65802 (дв. Cummins)					
6580 65801 65802 (дв. МВ)	60000	—	—	—	80000
65806	60000		—	—	—
7330	—	—	25000	50000	—
7360	—	—	15000	30000	—

* периодичности ТО даны по 1 категории условий эксплуатации.

**Периодическое техническое обслуживание (для ЕВРО-2,3,4 - ТО-2; для ЕВРО-5,6 - Периодическое ТО) выполняется по пробегу, но не реже 1 раза в год.

Список сокращений.

Дв. МВ – автомобили с двигателем Mercedes-Benz;

Дв. Cummins - автомобили с двигателем Cummins;

(газ) - автомобили с двигателем на газовом топливе. Автомобили без данного обозначения – автомобили с двигателями на дизельном топливе.